



Manual: Christmas Laser Projector

- 1) Decide whether you will use the stake (to be stuck into the ground) or the mount.
- 2) Unscrew the star-shaped screw on the projector and place the gears of the stake or mount to the gears of the projector. Choose the angle of projection. Secure with a screw and a nut.
- 3) Loosen the two screws on the top of the projector to open the compartment designed for the plate with motifs.
- 4) Choose the plate with motifs you want to project (to see the pictures on the plate, look at it against the light).
- 5) Slide the plate you chose into the compartment with the grooved side facing the cable.
- 6) Tighten the cap again with the two screws (it is necessary to tighten them well, otherwise it may get wet causing a damage of the product).
- 7) Place the product on the chosen spot and plug it into a power outlet (both the projector and the outlet should be protected from extreme rain and extreme sunlight).
- 8) You can set a timer or change the projection speed on the controller.



Návod: Venkovní LED projektor 16 motivů

- 1) Rozhodněte se, zda chcete použít kolík (vhodný pro zasunutí do země) či podstavec.
- 2) Vyšroubujte šroubek ve tvaru hvězdice na projektoru a na ozubená kola přiložte ozubená kola kolíku či podstavce. Vyberte si takový úhel, pod kterým budete chtít obrázky promítat. Zajistěte šroubkem a matičkou.
- 3) Vyšroubujte dva šrouby v horní části projektoru, čímž otevřete schránku na desku s motivy.
- 4) Vyberte si destičku s motivy, které chcete použít (design snáze uvidíte proti světlu).
- 5) Nasuňte destičku s designy do schránky tak, aby strana s drážkou směřovala ke kabelu.
- 6) Opět přišroubujte krytku dvěma šroubky (je nutné, aby byly opravdu dotažené, jinak může dojít ke zvlhnutí a poškození produktu).
- 7) Umístěte produkt na požadované místo a zapněte ho do zásuvky (tělo projektoru a zásuvka by měly být kryté před extrémním deštěm a extrémním slunečním zářením).
- 8) Na ovladači můžete nastavit časovač či měnit rychlosť promítání.



Instrukcja: Zewnętrzny projektor LED 16 motywów

- 1) Zdecyduj, jeśli chcesz użyć szpilki (nadającej się do włożenia w ziemię) czy podstawki.
- 2) Odkręć śrubkę w kształcie gwiazdy i przymocuj kołek lub koła zębata do kół zębatach. Wybierz kąt, pod którym chcesz wyświetlać obrazy. Zabezpiecz śrubą i nakrętką.
- 3) Odkręć dwie śruby w górnej części projektora, aby dostać się do miejsca włożenia motywów.
- 4) Wybierz płytke z motywem, której chcesz użyć (design zobaczysz patrząc pod światło).
- 5) Wsuń płytke do pudełka tak, aby strona z rowkiem była skierowana w stronę kabli.

- 6) Ponownie przykręć pokrywę (konieczne jest, aby śruby były naprawdę dokręcone, w przeciwnym razie produkt do środka może dostać się wilgoć).
- 7) Umieść produkt w żądanym miejscu i podłącz do prądu (korpus projektora i gniazdo powinny być zabezpieczone przed ekstremalnym deszczem i ekstremalnym światłem słonecznym).
- 8) Na pilocie możesz ustawić timer na kontrolerze oraz zmienić prędkość projekcji.

Használati útmutató: Kültéri LED kivetítő 16 motívum

- 1) Döntse el, hogy a karót (amely alkalmas a földbe szúráshoz) vagy a talapzatot szeretné-e használni.
- 2) Csavarja ki a kivetítőn lévő csillag alakú csavart, és rögzítse a fogaskereket a karó vagy a talpat fogaskerekeihez. Válassza ki, hogy milyen szögben szeretné kivetíteni a képeket. Rögzítse a csavarral és az anyacsavarral.
- 3) Csavarja ki a kivetítő tetején lévő két csavart a lemeznyílás kinyitásához, amelybe a motívumokat helyezheti majd.
- 4) Válassza ki a kívánt motívumokkal ellátott lemezt (a fénnnyel szembe fordítva könnyebben látható a minta).
- 5) Csúsztassa a lemezt a nyílásba úgy, hogy a bevágott oldal a kábel felé nézzen.
- 6) Csavarja vissza a két csavart, így rögzíti a fedeleket (nagyon fontos, hogy szorosan záródjon, különben beázhat, és ez károsíthatja a terméket).
- 7) Helyezze a kivetítőt a kívánt helyre, és csatlakoztassa elektromos áramhoz (a kivetítő testét és a csatlakozót védeni kell a szélőséges esőtől és napfénytől).
- 8) A vezérlőn beállíthatja az időzítőt vagy módosíthatja a vetítési sebességet.

Manual: Proiectoare Laser de Crăciun

- 1) Decideți dacă veți utiliza stativul (pentru a fi înfipt în pământ) sau suportul.
- 2) Desurubați șurubul în formă de stea de pe proiectoar și plasați angrenajele stativului sau suportului în angrenajele proiectoarului. Alegeti un unghi de proiecție. Fixați cu un șurub și o piuliță.
- 3) Desfaceți cele două șuruburi de pe partea de sus a proiectoarului pentru a deschide compartimentul destinat plăcii cu motive.
- 4) Alegeti placă cu motive pe care doriti să o proiectați (pentru a vedea imaginile de pe placă, priviți-o contra luminii).
- 5) Glisați placă pe care ati ales-o în compartiment cu partea cu caneluri orientată spre cablu.
- 6) Strângeți din nou capacul cu cele două șuruburi (este necesar să le strângeți bine, altfel ar putea să se ude și să deterioreze produsul).
- 7) Așezați produsul în locul ales și conectați-l la o priză (atât proiectoarul, cât și priza ar trebui protejate de ploaie intensă și soare puternic).
- 8) Puteți seta un cronometru sau schimba viteza de proiecție folosind controlerul.