

Manual: USB Wi-Fi Adapter 2.4GHz

Instructions: Screw all three parts together and attach the cover to the mop head. Pull the handle to wring out the mop. The mop can be used for wet or dry cleaning. Dust cloths or other cleaning cloths can easily be attached to the top part.

Návod: USB wifi adaptér 2,4Ghz

Návod: Připojte anténu do funkčního USB portu v počítači a chvíli počkejte, než se automaticky nainstalují ovladače. Po chvíli by se měl objevit nový wifi adaptér.

Instrukcja: Adapter Wi-Fi USB 2,4GHz

Instrukcje: Połącz wszystkie trzy części, skręcając je, i nałóż nakładkę na głowicę mopa. Pociągnięcie uchwyty wyżyma mopa. Mop można używać do czyszczenia na mokro i sucho. Na górnej części można łatwo zamocować ściereczki do kurzu lub inne ściereczki czyszczące.

Használati útmutató: USB Wi-Fi adapter 2,4GHz

Használati utasítás: Csatlakoztassa az antennát a számítógép egy működő USB portjához, és várjon néhány pillanatot, amíg az illesztőprogramok automatikusan települnek. Rövid időn belül meg kell jelennie az új Wi-Fi adapternek.

Instrucțiuni: Adaptor Wi-Fi USB 2,4GHz

Instrucțiuni: Conectați antenna la un port USB funcțional al computerului și așteptați câteva momente pentru instalarea automată a driverelor. După scurt timp, ar trebui să apară un nou adaptor Wi-Fi.