

Manual: Wireless Karaoke Microphone with Speaker and Bluetooth – Silver

- Instructions:**
1. **Power ON/OFF:** Press and hold the Power Switch to turn the microphone on or off. Short press to switch between modes (Bluetooth / AUX / TF card / USB).
 2. **Bluetooth Mode:** Turn on the microphone. On your phone or other device, enable Bluetooth and search for the microphone name. Pair the devices. You can now play music through the microphone speaker.
 3. **Music Playback and Controls:** Use the **Next / Prev** buttons to change tracks. **Scan / Play / Pause** to start/pause playback or search for FM stations (depending on model). Volume control for music and microphone: **VOL+ / VOL- / MIC VOL**. **Echo Volume** adjusts vocal echo. **REMIX** enhances effects.
 4. **Voice Recording:** Insert a TF card or USB drive. Press **REC** to start recording.
 5. **Voice Effects and Vocal Removal:** Use the **Voice Change / Lyrics Elimination** button for fun voice effects or to remove vocals from songs.
 6. **TF Card or USB Playback:** Insert a TF card or USB stick with music into the appropriate slot. Playback starts automatically.
 7. **Headphones / AUX Output:** Connect headphones or an external speaker to the **Headphone / AUX OUT** port.

Návod: Bezdrátový karaoke mikrofon s reproduktorem a Bluetooth stříbrný

- Návod:**
1. Zapnutí / vypnutí: Dlouhým stiskem Power Switch mikrofon zapnete nebo vypnete. Krátkým stiskem změníte režim (Bluetooth / AUX / TF karta / USB).
 2. Bluetooth režim: Zapněte mikrofon. Na telefonu nebo jiném zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte název mikrofonu. Spárujte zařízení. Nyní můžete přehrávat hudbu, která bude znít z mikrofonu.
 3. Přehrávání hudby a ovládání: Tlačítka Next / Prev přepínáte skladby. Scan / Play / Pause pro spuštění/pauzu hudby nebo vyhledání FM stanic (dle modelu). Ovládání hlasitosti hudby a mikrofonu: VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume – nastavuje dozvuk zpěvu. REMIX – přidání nebo zesílení efektu.
 4. Záznam hlasu: Vložte TF kartu nebo USB disk. Stiskněte tlačítko REC pro nahrávání.
 5. Změna hlasu a odstranění vokálů: Tlačítko Voice Change / Lyrics Elimination – pro zábavné efekty hlasu nebo odstranění původních vokálů z písní.
 6. Připojení přes TF kartu nebo USB: Vložte kartu/USB s hudbou do příslušného slotu. Přehrávání začne automaticky.
 7. Sluchátka / AUX výstup: Připojte sluchátka nebo externí reproduktor do Headphone / AUX OUT portu.

Instrukcja: Bezprzewodowy mikrofon karaoke z głośnikiem i Bluetooth – srebrny

1. **Instrukcje: Włączanie/wyłączanie:** Przytrzymaj przycisk Power Switch, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Krótkie naciśnięcie zmienia tryb (Bluetooth / AUX / karta TF / USB).
2. **Tryb Bluetooth:** Włącz mikrofon. Na telefonie lub innym urządzeniu włącz Bluetooth i wyszukaj nazwę mikrofonu. Sparuj urządzenia. Teraz możesz odtwarzać muzykę przez mikrofon.
3. **Odtwarzanie muzyki i sterowanie:** Przyciski **Next / Prev** służą do zmiany utworów. **Scan / Play / Pause** do rozpoczęcia/pauzy odtwarzania lub wyszukiwania stacji FM (zależnie od modelu). Głośność muzyki i mikrofonu: **VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume** – regulacja echa głosu. **REMIX** – dodanie lub wzmocnienie efektów.
4. **Nagrywanie głosu:** Włóż kartę TF lub pendrive USB. Naciśnij **REC**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. **Zmiana głosu i usuwanie wokalu:** Przycisk **Voice Change / Lyrics Elimination** pozwala na zabawne efekty głosowe lub usunięcie vokalu z piosenki.
6. **Odtwarzanie z karty TF lub USB:** Włóż kartę/USB z muzyką do odpowiedniego gniazda. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
7. **Słuchawki / wyjście AUX:** Podłącz słuchawki lub zewnętrzny głośnik do portu **Headphone / AUX OUT**.

Használati útmutató: Vezeték nélküli karaoke mikrofon hangszóróval és Bluetooth-tal – ezüst

Használati utasítás:

1. **Be-/kikapcsolás:** Hosszan nyomva tartva a Power Switch gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolható. Röviden megnyomva módot válthat (Bluetooth / AUX / TF kártya / USB).
2. **Bluetooth mód:** Kapcsolja be a mikrofont. A telefonon vagy más eszközön kapcsolja be a Bluetooth-ot, keresse meg a mikrofon nevét, és párosítsa az eszközöket. Ezután a mikrofonon keresztül hallgathat zenét.
3. **Zenelejátszás és vezérlés:** A **Next / Prev** gombokkal számokat válthat. **Scan / Play / Pause** – lejátszás indítása/szüneteltetése vagy FM csatornák keresése (modelltől függően). Hangerő-szabályozás: **VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume** – visszhang beállítása. **REMIX** – effektek hozzáadása vagy erősítése.
4. **Hangrögzítés:** Helyezzen be TF kártyát vagy USB pendrive-ot. Nyomja meg a **REC** gombot a felvétel indításához.
5. **Hangváltoztatás és vokál eltávolítása:** A **Voice Change / Lyrics Elimination** gomb hangmódosító vagy vokált eltávolító effektet aktivál.
6. **Lejátszás TF kártyáról vagy USB-ről:** Helyezze be a zenét tartalmazó TF kártyát vagy USB-t. A lejátszás automatikusan elindul.
7. **Fejhallgató / AUX kimenet:** Csatlakoztasson fejhallgatót vagy külső hangszórót a **Headphone / AUX OUT** porthoz.

Instrucțiuni: Microfon karaoke wireless cu difuzor și Bluetooth – argintiu

1. **Instrucțiuni: Pornire/Oprire:** Țineți apăsat butonul Power Switch pentru a porni sau opri microfonul. Apăsare scurtă pentru a schimba modul (Bluetooth / AUX / card TF / USB).
2. **Mod Bluetooth:** Porniți microfonul. Pe telefon sau alt dispozitiv, activați Bluetooth și căutați numele microfonului. Asociați dispozitivele. Acum puteți reda muzică prin difuzorul microfonului.
3. **Redare muzică și control:** Butoanele **Next / Prev** comută melodiile. **Scan / Play / Pause** pentru redare/pauză sau căutare posturi FM (în funcție de model). Controlul volumului muzicii și microfonului: **VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume** reglează eco-ul vocii. **REMIX** – adaugă sau intensifică efectele.
4. **Înregistrare vocală:** Introduceți un card TF sau un stick USB. Apăsați butonul **REC** pentru a înregistra.
5. **Schimbarea vocii și eliminarea vocalelor:** Butonul **Voice Change / Lyrics Elimination** oferă efecte vocale distractive sau elimină vocalele din cântece.
6. **Redare de pe TF card sau USB:** Introduceți cardul TF sau stick-ul USB cu muzică în slotul corespunzător. Redarea va începe automat.
7. **Căști / ieșire AUX:** Conectați căști sau difuzor extern la portul **Headphone / AUX OUT**.