

Manual: Smart Jump Rope with Remote Control and Counter

Instructions: Before first use, fully charge the device using the included USB-C cable. Screw the rotating arms into both sides of the base clockwise. Place the jump rope on a flat and stable surface. Turn on the device using the switch on the unit. Stand next to the device and press the ON/OFF button on the remote control to start the countdown; the rope will then begin to rotate. Use the plus and minus buttons to set the desired speed, which will appear on the display. Thanks to the automatic movement, hand coordination is not necessary as with a traditional jump rope. The display shows the number of jumps and the speed level from 1 to 10. To stop the rope, press the ON/OFF button on the remote. To turn off the device completely, use the switch on the unit.

Návod: Chytré švihadlo s ovladačem a počítadlem

Návod: Před prvním použitím zařízení zcela nabijte pomocí přiloženého USB-C kabelu. Našroubujte přeskakovací ramena k oběma stranám základny ve směru hodinových ručiček. Umístěte švihadlo na rovný a stabilní povrch. Zapněte přístroj páčkou přímo na zařízení. Postavte se vedle zařízení a zmáčknutím tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači spustíte odpočet, po té začne švihadlo otáčet. Pomocí tlačítek plus a mínus nastavte požadovanou rychlost, která se po zmáčknutí objeví na displeji. Díky automatickému pohybu není nutná souhra rukou jako u klasického švihadla. Displej ukazuje počet přeskoků a rychlost od 1 do 10. Švihadlo se zastaví pomocí tlačítka ON/OFF na ovladači. Pro úplné vypnutí použijte páčku na zařízení.

Instrukcja: Inteligentna skakanka z pilotem i licznikiem

Instrukcje: Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna za pomocą dołączonego kabla USB-C. Przykręć ramiona skakanki po obu stronach podstawy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Umieść skakankę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Włącz urządzenie za pomocą przełącznika na obudowie. Stań obok urządzenia i naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie, aby rozpocząć odliczanie – skakanka zacznie się obracać. Użyj przycisków plus i minus, aby ustawić pożądaną prędkość, która pojawi się na wyświetlaczu. Dzięki automatycznemu ruchowi nie jest konieczna synchronizacja rąk, jak w przypadku tradycyjnej skakanki. Wyświetlacz pokazuje liczbę przeskoków i poziom prędkości od 1 do 10. Aby zatrzymać skakankę, naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, użyj przełącznika na obudowie.

Használati útmutató: Okos ugrálókötél távirányítóval és számlálóval

Használati utasítás: Első használat előtt töltsd fel teljesen az eszközt a mellékelt USB-C kábellel. Csavard az ugrókarokat az alap mindkét oldalára az óramutató járásával megegyező irányba. Helyezd az ugrálókötelet egy sík, stabil felületre. Kapcsold be az eszközt a rajta lévő kapcsolóval. Állj az eszköz mellé, és a távirányítón lévő ON/OFF gomb megnyomásával indítsd el a visszaszámlálást – ezután az ugrálókötél forogni kezd. A plusz és mínusz gombokkal állítsd be a kívánt sebességet, amely megjelenik a kijelzőn. Az automatikus mozgásnak köszönhetően nincs szükség kézmozdulatok összehangolására, mint a hagyományos ugrálókötélnél. A kijelző mutatja az ugrások számát és a sebességszintet 1-től 10-ig. A kötélt megállításához nyomd meg ismét az ON/OFF gombot a távirányítón. A teljes kikapcsoláshoz használd az eszközön lévő kapcsolót.

Instrucțiuni: Coardă de sărit inteligentă cu telecomandă și contor

Instrucțiuni: Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul folosind cablul USB-C inclus. Înșurubați brațele de sărit în ambele părți ale bazei în sensul acelor de ceasornic. Așezați coarda pe o suprafață plană și stabilă. Porniți dispozitivul folosind comutatorul de pe aparat. Stați lângă aparat și apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă pentru a porni numărătoarea inversă – coarda va începe să se rotească. Folosiți butoanele plus și minus pentru a seta viteza dorită, care va fi afișată pe ecran. Datorită mișcării automate, nu este necesară coordonarea mâinilor, ca la o coardă tradițională. Afișajul arată numărul de sărituri și nivelul vitezei de la 1 la 10. Pentru a opri coarda, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă. Pentru oprirea completă a dispozitivului, folosiți comutatorul de pe aparat.