

Manual: Multifunctional Hammer 9-in-1

Instructions: To unlock the combination pliers, slide the safety latch at the top to the position with the open padlock icon. This will release the pliers. To lock them again, press the pliers together and move the latch back. The folding knives and other tools share a locking mechanism that activates when a knife is fully opened. To release the lock, grip it on both sides and slide it toward the hammer head, then fold the knife back in.

Návod: Multifunkční kladívko 9v1

Návod: Pro odemčení kombinovaných kleští přesuňte pojistku v horní části do pozice s piktogramem otevřeného zámku. Tím se kleště odblokují. Pro jejich uzamčení je zmáčkněte a poté přesuňte pojistku zpět. Výklopné nože a další pomůcky mají sdílenou pojistku, která se aktivuje ve chvíli, kdy je nůž plně vyklopen. Pro odblokování pojistky ji uchopte na obou stranách a posuňte směrem k hlavě kladiva nůž sklopte zpět.

Instrukcja: Wielofunkcyjny młotek 9 w 1

Instrukcje: Aby odblokować kombinerki, przesunąć blokadę u góry do pozycji z ikoną otwartej kłódki. Spowoduje to odblokowanie szczypiec. Aby je ponownie zablokować, ściśnij je i przesunąć blokadę z powrotem. Składane noże i inne narzędzia mają wspólną blokadę, która aktywuje się, gdy narzędzie zostanie całkowicie otwarte. Aby ją zwolnić, chwyć blokadę po obu stronach i przesunąć ją w kierunku głowicy młotka, następnie złoż narzędzie z powrotem.

Használati útmutató: 9 az 1-ben multifunkciós kalapács

Használati: A kombinált fogó reteszelésének feloldásához csúsztasd a felső részen lévő biztosítékot a nyitott lakat ikonhoz. Ezzel kioldod a fogót. A visszazáráshoz nyomd össze a fogót, majd húzd vissza a biztosítékot. A kihajtható kések és egyéb szerszámok közös biztonsági zárral rendelkeznek, amely akkor aktiválódik, amikor a kés teljesen ki van nyitva. A zár kioldásához fogd meg mindkét oldalról, told a kalapács feje felé, majd hajtsd vissza a kést.

Instrucțiuni: Ciocan multifuncțional 9-în-1

Instrucțiuni: Pentru a debloca cleștele combinat, glisează siguranța din partea superioară în poziția cu pictograma lacătului deschis. Astfel cleștele va fi deblocat. Pentru a-l bloca din nou, apasă-l și mută siguranța înapoi. Cuțitele rabatabile și celelalte unelte folosesc un sistem de blocare comun, care se activează când cuțitul este complet deschis. Pentru a-l debloca, apucă siguranța de ambele părți, glisează-o spre capul ciocanului și pliază cuțitul la loc.

