

## Instructions: Water spray gun

**Instructions:** To fill the gun, immerse the nozzle in water and slowly pull the piston to draw water into the gun. By pushing the piston, you can spray the water into the air. Warning: Not suitable for children under 3 years. Risk of choking due to small parts, ingestion of small parts, or injury. Keep the packaging for future reference. Keep packaging out of reach of children. Risk of suffocation. Stop using the product if damaged.

## Návod: Vodní pistole s rozstříkem

**Návod:** Pro naplnění pistole ponořte trysku do vody a vytažením pístku do pistole nasajte pomalu vodu. Stlačením pístku můžete vodu rozstříknout do vzduchu. Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 3 let. Hrozí udušení malými částmi, požití malých částí či poranění. Uchovejte obal pro pozdější potřebu. Odstraňte obal z dosahu dětí. Hrozí riziko udušení. V případě poškození přestaňte produkt užívat.

## Instrukcja: Pistolet na wodę z rozpryskiem

**Instrukcje:** Aby napełnić pistolet, zanurz dyszę w wodzie i powoli pociągnij tłok, aby zassać wodę do środka. Naciskając tłok, możesz rozpylić wodę w powietrzu. Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami, połknięcia małych części lub urazu. Zachowaj opakowanie do późniejszego użytku. Trzymaj opakowanie poza zasięgiem dzieci. Ryzyko uduszenia. W przypadku uszkodzenia przestań używać produktu.

## Használati útmutató: Vízpisztoly permetezővel

**Használati utasítás:** A pisztoly feltöltéséhez merítse a fúvókát vízbe, majd a dugattyú kihúzásával lassan szívja fel a vizet a pisztolyba. A dugattyú benyomásával a vizet a levegőbe permetezheti. Figyelmeztetés: 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészek miatti fulladásveszély, lenyelés vagy sérülés veszélye. Őrizze meg a csomagolást későbbi használatra. A csomagolást tartsa gyermekektől távol. Fulladásveszély. Sérülés esetén hagyja abba a termék használatát.

## Instrucțiuni: Pistolă de apă cu pulverizare

**Instrucțiuni:** Pentru umplere, introduceți duza în apă și trageți încet pistonul pentru a aspira apa în pistol. Prin apăsarea pistonului puteți pulveriza apa în aer. Atenție: Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Risc de sufocare din cauza pieselor mici, înghițirii acestora sau de rănire. Păstrați ambalajul pentru referințe ulterioare. Țineți ambalajul departe de copii. Risc de sufocare. În caz de deteriorare, încetați utilizarea produsului.

## Návod: Vodná pištoľ s rozstrekom

**Návod:** Na naplnenie pištole ponorte trysku do vody a vytiahnutím piestu pomaly nasajte vodu do pištole. Stlačením piestu môžete vodu rozstrieť do vzduchu. Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Hrozí riziko udusenía malými časťami, ich prehĺtnutia alebo poranenia. Obal si uschovajte pre neskoršie použitie. Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenía. V prípade poškodenia prestaňte produkt používať.