



Instructions: Ambient LED lighting for TV

Instructions: Connect the product to a power source using a USB cable (adapter or available USB port on a TV or other device). Use the included remote control for operation. **Button description:** ON/OFF – Power on/off; AUTO – Automatic color transition; S+/S- – Adjust color transition speed; M+/M- – Change color transition mode; Sun icon – Adjust brightness; Color circles – Static color selection; Music note icon with numbers 1, 2, 3 – Sound-reactive modes.



Návod: Ambientní LED osvětlení k TV

Návod: Pomocí USB kabelu připojte k napájení (adaptér či volný USB slot u televize, či jiného zařízení). K ovládání použijte přiložený ovladač. **Popis tlačítek:** ON/OFF-Zapnutí/Vypnutí; **AUTO** - automatické prolínání barev; **S+/S-** - změna rychlosti prolínání barev; **M+/M-** - změna typu prolínání barev; **Piktogram sluníčka** – změna intenzity svícení; **Barevná kolečka** – statická barva; **Piktogram noty s čísly 1,2,3** – reakce na okolní zvuk.



Instrukcja: Organizer na bok fotela samochodowego

Instrukcje: Podłącz produkt do zasilania za pomocą kabla USB (adapter lub wolny port USB w telewizorze lub innym urządzeniu). Do obsługi użyj dołączonego pilota. **Opis przycisków:** ON/OFF – Włącz/Wyłącz; AUTO – Automatyczna zmiana kolorów; S+/S- – Regulacja prędkości zmiany kolorów; M+/M- – Zmiana trybu przejścia kolorów; Ikona słońca – Regulacja jasności; Kolorowe kółka – Stały kolor; Ikona noty z numerami 1, 2, 3 – Tryby reagujące na dźwięk.



Használati útmutató: Ülészéli autós rendszerező

Használati utasítás: Csatlakoztassa a terméket tápellátáshoz USB-kábellel (adapter vagy szabad USB-port TV-n vagy más eszközön). A vezérléshez használja a mellékelt távirányítót. **Gombok leírása:** ON/OFF – Be/Ki; AUTO – Automatikus színváltás; S+/S- – A színváltás sebességének beállítása; M+/M- – A színváltás módjának megváltoztatása; Nap ikon – Fényerő beállítása; Színes körök – Statikus szín; Hangjegy ikon 1, 2, 3 számokkal – Hangra reagáló módok.

Instrucțiuni: Organizator lateral pentru scaun auto

Instrucțiuni: Conectați produsul la alimentare folosind un cablu USB (adaptor sau port USB disponibil la televizor sau alt dispozitiv). Utilizați telecomanda inclusă pentru control. **Descrierea butoanelor:** ON/OFF – Pornire/Oprire; AUTO – Schimbare automată a culorilor; S+/S- – Reglarea vitezei de schimbare a culorilor; M+/M- – Schimbarea modului de tranziție a culorilor; Pictograma soare – Reglarea luminozității; Cercuri colorate – Culori statice; Pictograma notă muzicală cu numerele 1, 2, 3 – Moduri reactive la sunet.

Návod: Organizér na bok autosedačky

Návod: Pripojte produkt k napájaniu pomocou USB kábla (adaptér alebo voľný USB port na televízore či inom zariadení). Na ovládanie použite priložený ovládač. **Popis tlačidiel:** ON/OFF – Zapnutie/Vypnutie; AUTO – Automatické prelínanie farieb; S+/S- – Zmena rýchlosti prelínania farieb; M+/M- – Zmena typu prelínania farieb; Ikona slnka – Nastavenie jasú; Farebné kolieska – Statická farba; Ikona noty s číslami 1, 2, 3 – Reakcia na okolitý zvuk.