



Instructions: Electric Milk Frother

- 1) Slide the battery cover off the top of the handle and insert two 1.5V AA batteries. Follow the polarity markings on the device. Replace the cover.
- 2) Press the button on top to start the device. Release the button to stop it. If the battery cover comes loose during use, turn the device in your hand to the correct position.
- 3) Carefully place the whisk into chilled milk or coffee and froth. The button must be fully pressed for the device to work properly.



Návod: Elektrický napěňovač mléka

- 1) Z horní části rukojeti vysuňte kryt baterií a vložte dvě 1.5V AA baterie. Dbejte na správnou polaritu (vyobrazeno na přístroji). Kryt zasuněte zpět.
- 2) Stiskem tlačítka v horní části přístroj spustíte. Uvolněním tlačítka se přístroj vypne. Pokud se při používání kryt baterií uvolňuje, otočte přístroj v ruce do správné polohy.
- 3) Nyní stačí opatrně ponořit do vychlazeného mléka či kávy a šlehat. Pro správnou funkci přístroje musí být tlačítko plně stlačeno.



Návod: Elektrický napenovač mlieka

- 1) Vysuňte kryt batérií z hornej časti rukoväte a vložte dve 1,5 V AA batérie. Dodržte správnu polaritu podľa označenia na prístroji. Kryt nasadte späť.
- 2) Stlačením tlačidla v hornej časti prístroj spustíte. Uvoľnením tlačidla sa prístroj vypne. Ak sa kryt batérií počas používania uvoľňuje, otočte prístroj v ruke do správnej polohy.
- 3) Opatrne ponorte metličku do vychladeného mlieka alebo kávy a šľahajte. Pre správnu funkciu musí byť tlačidlo úplne stlačené.



Instrukcje: Elektryczny spieniacz do mleka

- 1) Wsuń pokrywę baterii z górnej części uchwytu i włóż dwie baterie AA 1,5 V. Zachowaj prawidłową polaryzację zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu. Załóż pokrywę.
- 2) Naciśnij przycisk na górze, aby uruchomić urządzenie. Zwolnij przycisk, aby je wyłączyć. Jeśli pokrywa baterii poluzuje się podczas użytkowania, obróć urządzenie w dłoń do właściwej pozycji.
- 3) Ostrożnie zanurz trzepaczkę w schłodzonym mleku lub kawie i spieniaj. Przycisk musi być całkowicie wciśnięty, aby urządzenie działało prawidłowo.



Utasítások: Elektromos tejhabosító

- 1) Csúszassa le az elemtartó fedelét a fogantyú tetejéről, és helyezzen be két 1,5 V-os AA elemet. Ügyeljen a készüléken jelzett helyes polaritásra. Helyezze vissza a fedelet.
- 2) A készülék bekapcsolásához nyomja meg a felső gombot. A kikapcsoláshoz engedje el a gombot. Ha az elemtartó fedele használat közben meglazul, fordítsa a készüléket a kezében a megfelelő helyzetbe.
- 3) Óvatosan merítse a habosító fejet hűtött tejbe vagy kávéba, majd habosítson. A megfelelő működéshez a gombot teljesen be kell nyomni.



Instrucțiuni: Spumator de lapte electric

- 1) Glisați capacul bateriilor din partea superioară a mânerului și introduceți două baterii AA de 1,5 V. Respectați polaritatea indicată pe aparat. Puneți capacul la loc.
- 2) Apăsăți butonul din partea superioară pentru a porni aparatul. Eliberați butonul pentru a-l opri. Dacă capacul bateriilor se desprinde în timpul utilizării, rotiți aparatul în mână în poziția corectă.
- 3) Introduceți cu grijă telul în lapte sau cafea răcită și spumați. Pentru funcționarea corectă, butonul trebuie apăsat complet.