



Wall Clock Football Black and White. Instructions: Attach the hook and hang the clock so that the number 12 is at the top. Install the hands in the following order: hour hand, minute hand and second hand, all pointing to the number 12. Set the time using the wheel on the back. **Battery insertion and replacement:** The battery compartment is on the back of the clock. When replacing, first remove the old battery. Insert 1 × AA 1.5 V according to the marked polarity (+/-). Battery not included. **Warning:** Not a toy. Keep out of reach of children, fire and water. Ensure secure mounting. Do not use if damaged. **Maintenance:** Wipe with a soft dry or slightly damp cloth. Do not immerse in water. Replace the battery if the clock slows down. **Disposal:** The crossed-out wheeled bin symbol means the product must not be discarded with unsorted municipal waste. Take it to a collection point for waste electrical equipment; batteries separately. Correct sorting enables re-use and recycling of materials and prevents the release of hazardous substances that can harm the environment and human health.



Nástěnné hodiny – fotbal. Návod: Upevněte háček a zavěste hodiny tak, aby číslo 12 bylo nahoře. Nasadte ručičky v pořadí hodinová, minutová a vteřinová, všechny směřující k číslu 12. Čas nastavte kolečkem na zadní straně. **Vložení a výměna baterie:** Prostor pro baterii je na zadní straně hodin. Při výměně nejdřív vyjměte starou baterii. Vložte 1 × AA 1,5 V podle vyznačené polaritě (+/-). Baterie není součástí balení. **Upozornění:** Není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí, ohně a vody. Zajistěte pevné zavěšení. Při poškození dále nepoužívejte. **Údržba:** Otírejte jemným suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Neponořujte do vody. Při zpomalení hodin vyměňte baterii. **Likvidace:** Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném dvoře nebo v místě zpětného odběru elektrozařízení, baterie zvlášť. Správným tříděním umožníte opětovné použití a recyklaci materiálů a zabráníte úniku nebezpečných látek, které mohou poškodit životní prostředí a lidské zdraví.



Zegar ścienny – piłka nożna. Instrukcja: Zamocuj haczyk i zawieś zegar tak, aby cyfra 12 znajdowała się u góry. Załóż wskazówki w kolejności: godzinowa, minutowa i sekundowa, wszystkie skierowane na cyfrę 12. Ustaw czas pokrętle z tyłu. **Wkładanie i wymiana baterii:** Komora baterii znajduje się z tyłu zegara. Przy wymianie najpierw wyjmij zużyty baterię. Włóż 1 × AA 1,5 V zgodnie z oznaczoną biegunowością (+/-). Bateria nie jest dołączona do zestawu. **Ostrzeżenie:** To nie jest zabawka. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z dala od ognia i wody. Zapewnić stabilne zawieszenie. Nie używać w przypadku uszkodzenia. **Pielęgnacja:** Przecierać miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie. W przypadku spowolnienia pracy zegara wymień baterię. **Utylizacja:** Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi. Oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, baterie osobno. Prawidłowa segregacja umożliwi ponowne użycie i recykling materiałów oraz zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi.



Fali óra – футбол. Használati útmutató: Rögzítse a kampót, és akassza fel az órát úgy, hogy a 12-es szám felül legyen. Szerelje fel a mutatókat a következő sorrendben: óramutató, percmutató, másodpercmutató, mindegyik a 12-es számról mutatva. Az időt a

hátoldalon található tárcsával állítsa be. **Elem behelyezése és cseréje:** Az elemtartó az óra hátoldalán található. Cserénél először vegye ki a régi elemet. Helyezzen be 1 db AA 1,5 V elemet a jelölt polaritásnak (+/-) megfelelően. Az elem nincs a csomagban. **Figyelmeztetés:** Nem játék. Tartsa távol gyermekektől, tűztől és víztől. Gondoskodjon a biztonságos felfüggesztésről. Sérülés esetén ne használja tovább. **Ápolás:** Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje. Ne merítse vízbe. Ha az óra lelassul, cserélje ki az elemet. **Ártalmatlanítás:** Az áthúzott kuka jelzés azt jelenti, hogy a termék nem dobható a vegyes települési hulladék közé. Adja le hulladékudvarban vagy elektromos berendezések gyűjtőhelyén, az elemeket külön. A helyes szelektálás lehetővé teszi az újrahasználatot és az anyagok újrahasznosítását, és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagok kijutását.



Ceas de perete – fotbal. Instrucțiuni: Fixați cârligul și agățați ceasul astfel încât cifra 12 să fie sus. Montați acele în ordinea: orar, minutar și secundar, toate orientate spre cifra 12. Reglați ora cu roțița de pe partea din spate. **Introducerea și înlocuirea bateriei:** Compartimentul bateriei se află pe spatele ceasului. La înlocuire scoateți mai întâi bateria uzată. Introduceți 1 × AA 1,5 V, respectând polaritatea marcată (+/-). Bateria nu este inclusă. **Avertisment:** Nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a se feri de foc și apă. Asigurați o fixare sigură. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. **Întreținere:** Ștergeți cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu scufundați în apă. Înlocuiți bateria dacă ceasul încetinește. **Elimina:** Simbolul pubelei barate înseamnă că produsul nu se aruncă la deșeurile municipale nesortate. Predați-l la un centru de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, bateriile separat. Colectarea corectă permite reutilizarea și reciclarea materialelor și previne eliberarea substanțelor periculoase, care pot dăuna mediului și sănătății umane.



Nástenné hodiny – fotbal. Návod: Upevnite háčik a zavesťte hodiny tak, aby číslo 12 bolo hore. Nasaďte ručičky v poradí hodinová, minútová a sekundová, všetky smerujúce k číslu 12. Čas nastavte kolieskom na zadnej strane. **Vloženie a výmena batérie:** Priestor na batériu je na zadnej strane hodín. Pri výmene najprv vyberte starú batériu. Vložte 1 × AA 1,5 V podľa vyznačenej polarity (+/-). Batéria nie je súčasťou balenia. **Upozornenie:** Nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí, ohňa a vody. Zaisťte pevné zavesenie. Pri poškodení ďalej nepoužívajte. **Údržba:** Utierajte jemnou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Neponárajte do vody. Pri spomalení hodín vymeňte batériu. **Likvidácia:** Symbol preškrtnutej nádoby znamená, že výrobok nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom dvore alebo na mieste spätného odberu elektrozariadení, batérie zvlášť. Správnym triedením umožníte opätovné použitie a recykláciu materiálov a zabránite úniku nebezpečných látok, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Elektroodpad odovzdávajte kompletný.

Dovozce/Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC,



info@4leaders.cz