

Manual: Iron and Ironing Board Holder

Instructions: Before installation, make sure the surface is clean and dry. Mark the drilling points and drill the holes using the appropriate drill bit size. Insert wall plugs into the drilled holes. Locate the bottom holes on the back of the iron holder, and hang the ironing board holder onto them. For combined holders, place them against the wall and fix them using screws. For greater precision, we recommend using a spirit level.

Návod: Držák na žehličku a žehlicí prkno

Návod: Před připevněním se ujistěte, že je povrch dostatečně čistý a suchý. Vyznačte si místa vrtání a vyvrtejte díry. Použijte správnou velikost vrtáku. Umístěte hmoždinky do vyvrtaných děr. Najděte zadní část držáku na žehličku, kde se nachází ve spodní části otvory pro vruty a zavěste za ně držák na žehlicí prkno. Držáky, které jsou spolu spojené přiložte ke zdi a pomocí vrutů připevněte na zeď. Pro větší přesnost doporučujeme použít vodováhu.

Instrukcja: Uchwyt na żelazko i deskę do prasowania

Instrukcje: Przed montażem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Zaznacz miejsca do wiercenia i wywierć otwory, używając odpowiedniego wiertła. Włóż kołki rozporowe w wywiercone otwory. Znajdź dolne otwory na tylnej części uchwyty na żelazko i zawieś na nich uchwyt na deskę do prasowania. Uchwyty połączone ze sobą przyłóż do ściany i przykręć za pomocą śrub. Dla większej dokładności zalecamy użycie poziomicy.

Használati útmutató: Vasaló és vasalódeszka tartó

Használati utasítás: A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a felület tiszta és száraz. Jelölje be a fúrási pontokat, majd fúrja ki a lyukakat a megfelelő méretű fúróval. Helyezze a tipliket a furatokba. Keresse meg a vasalótartó hátoldalán az alsó részen található rögzítőlyukakat, majd akassza rá a vasalódeszka tartót. Az egybeépített tartókat helyezze a falhoz, és csavarokkal rögzítse. A pontosabb szereléshez ajánlott vízmértéket használni.

Instrucțiuni: Suport pentru fier de călcat și masă de călcat

Instrucțiuni: Înainte de montare, asigurați-vă că suprafața este curată și uscată. Marcați locurile pentru găuri și folosiți un burghiu de dimensiune potrivită pentru a le da. Introduceți diblurile în găurile forate. Identificați partea inferioară a suportului pentru fier, unde se află găurile pentru șuruburi, și agățați de ele suportul pentru masa de călcat. Suporturile unite între ele se fixează de perete cu șuruburi. Pentru o instalare mai precisă, se recomandă utilizarea unei nivele cu bulă.