

Manual: Wooden Hanger 50 cm

Instructions:

Instructions (adhesive mounting): Before attaching, make sure the surface is clean, dry, and level. Apply the adhesive along the entire back surface and press firmly against the wall. Use the provided sticker to secure the holder in place. Do not remove the sticker for at least 72 hours. After that, the hanger can be used. Insert the screw hole plugs into the designated holes. For better accuracy, use a spirit level.

Instructions (screw mounting): Before installation, ensure the surface is clean and dry. Mark the drilling points and drill the holes using the appropriate drill bit size. Insert wall plugs into the drilled holes. Place the plastic washer on the screws, align the hanger to the wall, and fasten it using the screws. Cover the screws with the caps. For better precision, use a spirit level.

Návod: Dřevěný věšák 50 cm

Návod: Návod na použití (přípevnění pomocí lepidla): Před nalepením se ujistěte, že je povrch dostatečně čistý, suchý a rovný. Lepidlo naneste po celé délce zadní plochy a pevně přitiskněte ke zdi. Pomocí samolepky zafixujte držák. Samolepku odlepte nejdříve za 72 hodin a poté můžete začít používat. Do míst určených pro vruty vložte zásepky. Pro větší přesnost doporučujeme použít vodováhu.

Návod na použití (přípevnění pomocí šroubků): Před přípevněním se ujistěte, že je povrch dostatečně čistý a suchý. Vyznačte si místa vrtání a vyvrtejte díry. Použijte správnou velikost vrtáku. Umístěte hmoždinky do vyvrtaných děr. Na vruty nasadte plastovou podložku, držák přiložte ke zdi a pomocí vrutů připevněte na zeď. Vrutu zakryjte krytkou. Pro větší přesnost doporučujeme použít vodováhu.

Instrukcja: Drewniany wieszak 50 cm

Instrukcja (mocowanie na klej): Przed montażem upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i równa. Nałóż klej na całą tylną część wieszaka i mocno dociśnij do ściany. Użyj samoprzylepnej naklejki, aby zabezpieczyć wieszak. Nie usuwaj naklejki przez co najmniej 72 godziny. Następnie wieszak można używać. W otwory na śruby włóż zaślepki. Dla większej precyzji zaleca się użycie poziomicy.

Instrukcja (mocowanie na śruby): Przed przymocowaniem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Zaznacz miejsca wiercenia i wykonaj otwory odpowiednim wiertłem. Umieść kołki rozporowe w otworach. Załóż plastikową podkładkę na śruby, przystaw wieszak do ściany i przykręć śrubami. Zakryj śruby zaślepkami. Dla większej dokładności zaleca się użycie poziomicy.



Használati útmutató: 50 cm-es fa fogas

Használati útmutató (ragasztásos rögzítés): Ragasztás előtt győződj meg arról, hogy a felület tiszta, száraz és egyenes. Vidd fel a ragasztót a hátsó felület teljes hosszában, majd erősen nyomd a falhoz. Rögzítsd a fogast a mellékelt öntapadó matricával. A matricát ne távolítsd el legalább 72 órán át. Ezután a fogas használatra kész. A csavarok helyére helyezd be a takarósapkákat. A pontosabb felszereléshez használj vízmértéket.

Használati útmutató (csavaros rögzítés): A rögzítés előtt ellenőrizd, hogy a felület tiszta és száraz. Jelöld be a fúrási pontokat, és a megfelelő fúrószárral készíts lyukakat. Helyezd be a tipliket. Tedd a műanyag alátétet a csavarokra, illeszd a fogast a falhoz, és csavarozd fel. Végül takard le a csavarokat a sapkákkal. A pontos illesztéshez javasolt vízmérték használata.



Instrucțiuni: Cuier de lemn 50 cm

Instrucțiuni (montare cu adeziv): Înainte de lipire, asigurați-vă că suprafața este curată, uscată și dreaptă. Aplicați adeziv pe întreaga lungime a spatelui suportului și apăsați ferm pe perete. Folosiți autocolantul inclus pentru a fixa suportul. Nu dezlipiți autocolantul timp de cel puțin 72 de ore. După aceea, suportul poate fi utilizat. Introduceți capacele de acoperire în locurile destinate șuruburilor. Pentru o montare mai precisă, se recomandă utilizarea unei nivele cu bulă.

Instrucțiuni (montare cu șuruburi): Înainte de montare, asigurați-vă că suprafața este curată și uscată. Marcați locurile pentru găuri și folosiți un burghiu de dimensiune potrivită. Introduceți diblurile în găuri. Puneți șaibele din plastic pe șuruburi, poziționați suportul pe perete și fixați-l cu șuruburile. Acoperiți șuruburile cu capacele incluse. Pentru o montare mai exactă, se recomandă folosirea unei nivele cu bulă.