

Manual: Adhesive hook - metal

Instructions: Before sticking, make sure the surface is sufficiently clean and dry. Apply the adhesive along the entire length of the back surface and press firmly against the wall. Fix the hook using the self-adhesive. Peel off the self-adhesive after 72 hours and then leave the hook for at least 48 hours without load.

Návod: Nalepovací háček - kovový

Návod: Před nalepením se ujistěte, že je povrch dostatečně čistý a suchý. Lepidlo naneste po celé délce zadní plochy a pevně přitiskněte ke zdi. Pomocí samolepky zafixujte háček. Samolepku odlepte nejdříve za 72 hodin a poté nechte háček alespoň 48 hodin bez zátěže.

Instrukcja: Hak samoprzylepny – metalowy

Instrukcje: Przed przyklejeniem upewnij się, że powierzchnia jest wystarczająco czysta i sucha. Nałóż klej na całą długość tylnej powierzchni i mocno dociskaj do ściany. Zamocuj hak za pomocą samoprzylepki. Odlej samoprzylepkę po 72 godzinach, a następnie pozostaw hak na co najmniej 48 godzin bez obciążenia.

Használati útmutató: Tapadó horog – fém

Használati utasítás: A ragasztás előtt győződjön meg róla, hogy a felület eléggé tiszta és száraz-e. Vigyen fel ragasztót az egész hátsó felület hosszában, és szorosán nyomja a falhoz. Rögzítse a horogot a ragasztóval. Hámlasztja le a ragasztólapot 72 óra múlva, majd hagyja a horogot legalább 48 órán keresztül terhelés nélkül.

Instrucțiuni: Agrafa adezivă - metal

Instrucțiuni: Înainte de lipire, asigurați-vă că suprafața este suficient de curată și uscată. Aplicați adezivul pe toată lungimea feței din spate și apăsați ferm pe perete. Fixați agrafa folosind autocolantul. Dezlipiți autocolantul după 72 de ore și apoi lăsați agrafa timp de cel puțin 48 de ore fără încărcare.