



Manual: Christmas LED Lights Icicles

- 1) Unpack the product and make sure that the product is not damaged and there are no exposed wires.
- 2) First hang the lights in the desired place and then connect the product to the mains. Make sure that the mains connection and the mains adapter are out of the reach of the water.
- 3) The product is turned on by plugging in and turned off by unplugging.
- 4) Light rain can be controlled by a control box located on the cable. Use the button on the box to switch between 8 types of lighting.



Návod: Vánoční světelný déšť

- 1) Vybalte produkt a ujistěte se, že není produkt nikde poškozen. Ujistěte se, že nikde nejsou obnažené dráty.
- 2) Nejdříve zavěste světla na požadovaná místa a poté produkt zapojte do elektrické sítě. Ujistěte se, že místo připojení do sítě a napájecí adaptér je na místě, kam se nedostane voda.
- 3) Produkt se zapne zapojením do elektrické sítě a vypne vypojením z elektrické sítě.
- 4) Světelný déšť lze ovládat kontrolní krabičkou jež je umístěna na kabelu. Tlačítkem na krabičce lze přepínat otáčením mezi 8 druhy svícení.



Instrukcja: Świąteczny świetlny deszcz

- 1) Rozpakuj produkt i upewnij się, że nie jest nigdzie uszkodzony. Upewnij się, że nie ma odsłoniętych przewodów.
- 2) Najpierw zawieś światełka w wybranym miejscu, a następnie podłącz do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że przyłącze sieciowe i zasilacz znajdują się w miejscu, do którego nie dostanie się woda.
- 3) Produkt włącza się przez podłączenie do sieci elektrycznej i wyłącza przez odłączenie od sieci elektrycznej.
- 4) Deszcz świetlny można kontrolować za pomocą sterownika umieszczonego na przewodzie. Przycisk na sterowniku służy do przełączania rotacyjnie między 8 trybami oświetlenia.



Használati útmutató: Karácsonyi fényfűzér

- 1) Csomagolja ki a terméket, és győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült sehol szállítás közben. Győződjön meg róla, hogy sehol nincsenek kiálló vezetékek.
- 2) Először akassza fel a fényeket a kívánt helyre, majd csatlakoztassa a terméket elektromos hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozási pont és a hálózati adapter olyan helyen van, ahol nem érheti víz.
- 3) A terméket az elektromos hálózatba dugva kapcsolja be, és a hálózatról kihúzva kapcsolja ki.
- 4) A fényfűzért a kábelen található vezérlődobozzal lehet szabályozni. A dobozon lévő gombot elforgatva 8 féle világításmód közül választhat.

Manual: Lumini LED de Crăciun cu forme de gheață

- 1) Despachetați produsul și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat și nu există fire expuse.
- 2) Mai întâi agățați luminile în locul dorit și apoi conectați produsul la rețea. Asigurați-vă că conexiunea la rețea și adaptorul la rețea sunt în afara apei.
- 3) Produsul se porneste prin introducerea mufei în priză și se oprește prin scoaterea acesteia din priză.
- 4) Ploaia ușoară poate fi controlată printr-o cutie de control situată pe cablu. Utilizați butonul de pe cutie pentru a comuta între cele 8 tipuri de iluminare.