



Manual: Caterpillar Lazy Phone Holder

- 1) Insert the phone into the adjustable holder, and then screw it into the part with the suction cups. Then attach the holder to the place specified by you. This lazy phone holder serves as an assistant for your mobile phone.
- 2) The holder can be wrapped around various objects such as a bench, tree, bicycle, or use its suction cups to attach, for example, to tiles. Can be used during self-timer shooting or while watching videos.



Návod: Držák telefonu - chobotnice

- 1) Vložte telefon do roztahovatelného držáku, a ten pak přišroubujte k ramenu s přísavkami.
- 2) Následně připevněte rameno na Vámi určené místo – lze použít na strom, lavičku, zábradlí či pomocí přísavek přichytit na dlaždičky.



Návod: Držiak telefónu - chobotnica

- 1) Vložte telefón do rozťahovateľného držiaku, a ten potom priskutkujte k ramenu s prísavkami.
- 2) Následne pripevnite rameno na Vami určené miesto – je možné použiť na strom, lavičku, zábradlie alebo pomocou prísaviek prichytiť na dlaždičky.



Instrukcja obsługi: Uchwyt na telefon komórkowy – ośmiornica

- 1) Włóż telefon do rozsuwanego uchwytu, a następnie przykręć go do ramienia z przyssawkami.
- 2) Następnie przymocuj ramię w wybranym przez siebie miejscu – można go użyć na drzewie, ławce, balustradzie lub przymocować do płytek za pomocą przyssawek.



Használati útmutató: Mobiltelefon-tartó polip

- 1) Helyezze be a telefont a bővíthető tartóba, majd ezt csavarja rá a tapadókorong karjára.
- 2) Végül rögzítse a kart az kívánt helyre - használható fán, padon, korláton, vagy tapadókorongokkal rögzíthető csempére is.

Instrucțiuni: Suport pentru telefon - octopus

- 1) Introduceți telefonul în suportul reglabil și apoi șurubați-l în partea cu ventuze. Apoi atașați suportul în locul specificat de dvs. Acest suport pentru telefon leneș servește ca un asistent pentru telefonul dvs. mobil.
- 2) Suportul poate fi înfășurat în jurul diferitelor obiecte, cum ar fi o bancă, un copac, o bicicletă sau poate utiliza ventuzele sale pentru a se fixa, de exemplu, pe gresie. Poate fi folosit în timpul autoportretelor sau în timp ce vizionați videoclipuri.