



Manual: Magnetic Cling Film Cutter

- 1) Installation: Stick the magnets or suction cups onto the back of the product. For better suction, moisten the cups. Open the cover and insert the foil roll. Make sure the foil unrolls smoothly.
- 2) Use: Pull out the desired length of foil and cut with the built-in cutter. If the foil bunches up, tighten the edge to help the cutter glide through.
- 3) Warning: Handle the cutter with care to avoid injury. Do not use if damaged.



Návod: Kuchyňský zásobník na fólie

- 1) Instalace: Na zadní stranu produktu nalepte magnet a nebo přísavky. Pro lepší přilnavost přísavky navlhčete. Otevřete kryt držáku a vložte roli fólie. Ujistěte se, že fólie je správně navinuta a volně se odvíjí.
- 2) Použití: Vytáhněte požadovanou délku fólie a uřízněte řezačkou. Pokud se fólie hrne, napněte její hranu tak, aby do ní řezačka snáze zajela.
- 3) Upozornění: Při manipulaci s řezačkou buďte opatrní, aby nedošlo k poranění. Při poškození dále nepoužívejte.



Instrukcja obsługi: Dozownik Folii Kuchennej

- 1) Instalacja: Przymocuj magnes lub przyssawki do tylnej części produktu. Zwilż przyssawki, aby lepiej przylegały. Otwórz pokrywę i włóż rolkę folii. Upewnij się, że folia rozwija się płynnie.
- 2) Użytkowanie: Wyciągnij pożądaną długość folii i przetnij za pomocą nożyka. Jeśli folia się marszczy, napnij jej brzeg.
- 3) Ostrzeżenie: Ostrożnie obchodź się z ostrzem, aby uniknąć skaleczenia. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony.



Használati útmutató: Konyhai Fóliaadagoló

- 1) Telepítés: Rögzítse a termék hátuljára a mágneseket vagy tapadókorongokat. A jobb tapadás érdekében nedvesítse meg a korongokat. Nyissa fel a fedelet, és helyezze be a fóliatekeresztet. Ügyeljen arra, hogy a fólia akadálymentesen tekeredjen.
- 2) Használat: Húzza ki a kívánt hosszúságot, és vágja el a beépített vágóval. Ha a fólia gyűrődik, feszítse meg a szélét.
- 3) Figyelmeztetés: A vágó kezeléskor legyen óvatos, hogy elkerülje a sérüléseket. Sérült állapotban ne használja.



Instrucțiuni: Dispenser de folie pentru bucătărie

- 1) Instalare: Lipiți magnetii sau ventuzele pe partea din spate a produsului. Umeziți ventuzele pentru o aderență mai bună. Deschideți capacul și introduceți rola de folie. Asigurați-vă că folia se rulează ușor.
- 2) Utilizare: Trageți lungimea dorită de folie și tăiați cu cuțitul încorporat. Dacă folia se strânge, întindeți marginea pentru o tăiere mai ușoară.
- 3) Atenționare: Manipulați cu grijă tăietorul pentru a evita rănirea. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.