

Manual: LED Pumpkin String Lights

Instructions: Insert the batteries into the compartment. Ensure correct polarity. Remove the batteries if not used for an extended period. Use the ON/OFF switch to operate.

Návod: LED světelný řetěz dýně

Návod: Vložte baterie do přihrádky. Dbejte na správnou polaritu. V případě dlouhodobého nepoužívání baterie vyjměte. Ovládejte páčkou ON/OFF.

Instrukcja: Świetlny łańcuch LED z dyniami

Instrukcje: Włóż baterie do przegródki. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. W przypadku dłuższego nieużywania wyjmij baterie. Użyj przełącznika ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć.

Használati útmutató: LED tökös fényfüzér

Használati utasítás: Helyezd be az elemeket a rekeszbe. Ügyelj a helyes polaritásra. Hosszabb ideig tartó használaton kívül távolítsd el az elemeket. A működtetéshez használd az ON/OFF kapcsolót.

Instrucțiuni: Ghirlandă luminoasă LED cu dovleci

Instrucțiuni: Introduceți bateriile în compartiment. Respectați polaritatea corectă. Scoateți bateriile dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă. Folosiți comutatorul ON/OFF pentru funcționare.