



Manual: 3 Levels Adjustable Nano Spray LED Portable Air-conditioning Fan

- 1) **Usage:** The ventilation grilles at the front of the product can be directed upwards or downwards. All 3 functions can be used simultaneously or individually. In summer, the fan with cooling mist will refresh you. In winter, add essential oil to scent your home, accompanied by LED lighting. The water mist also helps to humidify the air indoors.
- 2) **Back side:** USB power input, main **ON/OFF** button.
- 3) **Front side (Touch control for product functions):**
Cooling mist/diffuser – 1 long press to turn ON or OFF
LED colour light – Quick double press to turn ON or OFF
Fan – First short press - level 1, Second short press - level 2, Third short press - level 3, Fourth short press - OFF
- 4) **Water tank:** Pour water into the opening at the top of the product. We recommend using a funnel to fill the tank.
- 5) **Warning:** Do not immerse in water! Prevent water from entering the power input – if this happens, stop using the product immediately.
- 6) **Troubleshooting:** If you used the product without the cable and the battery ran out, and you want to continue using it by connecting the USB-C cable to power supply – leave the product turned off and plugged in for a few minutes so the battery can charge slightly. Then you can turn it on again. The product will turn off automatically when the battery is low.



Návod: Přenosný ochlazovač vzduchu na stůl

- 1) **Použití:** Ventilační mřížky v přední části produktu lze nasměrovat nahoru nebo dolů. Lze používat všechny 3 funkce současně a nebo každou zvlášť. V létě Vás schladí ventilátor s chladivou mlhou. V zimě přidejte esenciální olej a provoňte svůj domov s doprovodem LED osvětlení. Vodní mlha také nepováhá k zvlhčení vzduchu v interiéru.
- 2) **Zadní strana:** vstup pro USB napájení, hlavní tlačítko **ON/OFF**.
- 3) **Přední strana (Dotykové ovládání pro funkce produktu):**
- *Chladicí mlha/difuzér* – 1 dlouhé stisknutí pro ZAP. nebo VYP.
- *LED barevné osvětlení* – Rychlé dvojité stisknutí pro ZAP. nebo VYP.
- *Ventilátor* – První krátké stisknutí - level 1, Druhé krátké stisknutí - level 2, Třetí krátké stisknutí - level 3, Čtvrté krátké stisknutí - VYP.
- 4) **Nádoba:** Vodu nalijte do otvoru v horní části produktu. Doporučujeme použít trychtýř pro naplnění nádoby.
- 5) **Upozornění:** Neponořujte do vody! Zamezte natečení vody do napájení – pokud k tomu dojde – přestaňte produkt okamžitě používat.
- 6) **Řešení problémů:** Pokud jste produkt použili bez kabelu a vybyl se, a chcete jej dále používat při zapojení USB-C kabelu do sítě - ponechte produkt nejprve na několik minut vypnutý a zapojený v napájení, aby se baterie trochu nabila. Poté jej opět můžete zapnout. Produkt se sám vypne, pokud je slabá baterie.

Instrukcja obsługi: Przenośny biurkowy schładzacz powietrza

- 1) **Użytkowanie:** Kratki wentylacyjne z przodu urządzenia można skierować w górę lub w dół. Wszystkie 3 funkcje mogą być używane jednocześnie lub oddzielnie. Latem wentylator z chłodzącą mgiełką zapewni orzeźwienie. Zimą można dodać olejek eteryczny, aby wypełnić dom zapachem, wspomaganym przez oświetlenie LED. Mgiełka wodna pomaga również nawilżać powietrze w pomieszczeniu.
- 2) **Tył:** wejście zasilania USB, główny przycisk **ON/OFF**.
- 3) **Przód (Dotykowe sterowanie funkcjami):**
Chłodząca mgiełka/dyfuzor – długie naciśnięcie włącza/wyłącza
Kolorowe światło LED – szybkie podwójne naciśnięcie włącza/wyłącza
Wentylator – Pierwsze krótkie naciśnięcie – poziom 1, Drugie – poziom 2, Trzecie – poziom 3, Czwarte – WYŁ.
- 4) **Zbiornik na wodę:** Wlej wodę do otworu w górnej części urządzenia. Zalecamy użycie lejka.
- 5) **Ostrzeżenie:** Nie zanurzać w wodzie! Unikaj przedostania się wody do wejścia zasilania – w przypadku kontaktu natychmiast zaprzestań użytkowania.
- 6) **Rozwiązywanie problemów:** Jeśli korzystano z urządzenia bez kabla i bateria się wyczerpała, a chcesz kontynuować pracę po podłączeniu kabla USB-C – pozostaw urządzenie wyłączone i podłączone do zasilania na kilka minut, aby bateria mogła się trochę naładować. Następnie można je ponownie włączyć. Urządzenie automatycznie się wyłączy, gdy bateria będzie słaba.

Használati útmutató: Hordozható asztali légkondicionáló

- 1) **Használat:** A termék elülső részén lévő szellőzőrácsok felfelé vagy lefelé irányíthatók. Mindhárom funkció használható egyszerre vagy külön-külön. Nyáron a ventilátor és a hűsítő permet felfrissít. Télen adj illóolajat a vízhez, és illatosítsd az otthonod LED világítással kísérve. A vízpára segít a beltéri levegő párásításában is.
- 2) **Hátoldal:** USB tápcsatlakozó, főkapcsoló (**ON/OFF**).
- 3) **Előlap (Érintésvezérlés a funkciókhoz):**
Hűsítő permet/diffúzor – hosszú érintéssel BE/KI kapcsolás
LED színes fény – gyors dupla érintés a BE/KI kapcsoláshoz
Ventilátor – Első rövid érintés - 1. szint, Második - 2. szint, Harmadik - 3. szint, Negyedik - KI
- 4) **Víz tartály:** A vizet a készülék felső nyílásán keresztül töltsd be. Tölcsér használatát javasoljuk.
- 5) **Figyelmeztetés:** Ne merítsd vízbe! Ne engeddd, hogy víz jusson a tápcsatlakozóba – ha ez megtörténik, azonnal hagyd abba a használatot.
- 6) **Hibaelhárítás:** Ha kábel nélkül használtad az eszközt, és lemerült az akkumulátor, majd szeretnéd USB-C kábellel tovább használni – hagyd a készüléket néhány percre kikapcsolva és töltőre csatlakoztatva, hogy az akkumulátor kissé feltöltődhessen. Ezután újra bekapcsolhatod. Ha az akkumulátor lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol.



Instrucțiuni: Răcitor de aer portabil pentru birou

- 1) **Utilizare:** Grilele de ventilație din partea frontală a produsului pot fi orientate în sus sau în jos. Toate cele 3 funcții pot fi utilizate simultan sau individual. Vara, ventilatorul cu ceață răcoritoare te va revigora. Iarna, adaugă ulei esențial pentru a parfuma casa, cu iluminare LED. Ceața de apă ajută și la umidificarea aerului din interior.
- 2) **Spate:** intrare USB pentru alimentare, buton principal **ON/OFF**.
- 3) **Față (Control tactil al funcțiilor):**
 - Ceață răcoritoare/difuzor* – apăsare lungă pentru PORNIRE/OPRIRE
 - Lumină LED color* – dublă apăsare rapidă pentru PORNIRE/OPRIRE
 - Ventilator* – Prima apăsare scurtă – nivel 1, A doua – nivel 2, A treia – nivel 3, A patra – OPRIT
- 4) **Rezervor de apă:** Toarnă apa în deschiderea din partea superioară a produsului. Se recomandă utilizarea unei pâlnii.
- 5) **Avertisment:** Nu scufunda în apă! Evită pătrunderea apei în portul de alimentare – dacă se întâmplă, oprește imediat utilizarea.
- 6) **Depanare:** Dacă ai folosit produsul fără cablu și bateria s-a descărcat, și dorești să continui utilizarea conectând cablul USB-C la priză – lasă produsul oprit și conectat pentru câteva minute pentru a permite o mică încărcare a bateriei. Apoi îl poți porni din nou. Produsul se va opri automat când bateria este descărcată.