

Manual: Rechargeable moving ball for pets

Instructions: Open the lid on the ball – the charging port is located directly underneath. Then connect the USB cable to the ball and start charging. After charging, turn the ball on by pressing the power button.

Návod: Nabíjecí pohyblivý míček pro zvířata

Návod: Otevřete víčko na míčku – nabíjecí otvor se nachází přímo pod ním. Následně připojte USB kabel k míčku a zahajte nabíjení. Po nabití míček zapnete stisknutím zapínacího tlačítka.

Instrukcja: Ładowana piłka ruchoma dla zwierząt

Instrukcje: Otwórz pokrywkę piłki – port ładowania znajduje się bezpośrednio pod nią. Następnie podłącz kabel USB do piłki i rozpocznij ładowanie. Po naładowaniu włącz piłkę, naciskając przycisk zasilania.

Használati útmutató: Tölthető mozgó labda állatoknak

Használati utasítás: Nyissa ki a labda fedelét – a töltőcsatlakozó közvetlenül alatta található. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a labdához, és kezdje meg a töltést. A feltöltés után a bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a labdát.

Instrucțiuni: Mingea de jucărie reîncărcabilă cu mișcare pentru animale

Instrucțiuni: Deschideți capacul mingii – portul de încărcare se află direct sub acesta. Apoi conectați cablul USB la mingea și începeți încărcarea. După încărcare, porniți mingea prin apăsarea butonului de pornire.

Návod: Nabíjateľná pohyblivá loptička pre zvieratá

Návod: Otvorte viečko na loptičke – nabíjací otvor sa nachádza priamo pod ním. Následne pripojte USB kábel k loptičke a začnite nabíjanie. Po nabití loptičku zapnite stlačením tlačidla zapnutia.