



Magnetic phone holder with suction cup

Instructions: Attach the holder to a flat, clean, and smooth surface and secure it firmly by turning the knob in the “TIGHT” direction. To release, turn it in the “OPEN” direction. Place the phone onto the magnet. If your phone does not support magnetic attachment, stick the included magnetic ring onto it.

Instructions for using the adhesive dashboard pad: Choose a flat spot. Clean and dry the dashboard surface. Remove the protective film from the bottom of the pad. Stick the pad onto the chosen spot and press firmly. For maximum adhesion, leave the pad without load for at least 12–24 hours. In extreme temperatures, remove the holder from the car and store it outside the vehicle.

Warning: Do not use the product in extreme temperatures or in high humidity environments. Check secure attachment before each use. Use only on flat, smooth, and clean surfaces. Do not handle the phone while driving. Do not use the product if damaged.

Maintenance: If dirty, rinse the suction cup with warm water and let it air dry.



Magnetický držák na mobil s přísavkou

Návod: Připevněte držák na rovný, čistý a hladký povrch a otočením kolečka ve směru „TIGHT“ jej pevně zajistěte. Pro uvolnění otočte ve směru „OPEN“. Telefon přiložte k magnetu. Pokud telefon nepodporuje magnetické uchycení, nalepte na něj přiložený magnetický kroužek.

Návod k použití lepicí podložky na palubní desku: Vyberte rovné místo. Očistěte a osušte povrch palubní desky. Odstraňte ochrannou fólii ze spodní strany podložky. Přilepte podložku na zvolené místo a pevně přitlačte. Pro dosažení maximální přilnavosti nechte podložku bez zatížení alespoň 12–24 hodin. Při extrémních teplotách držák z auta vyjměte a uložte mimo vozidlo.

Upozornění: Nepoužívejte výrobek při extrémních teplotách ani v prostředí s vysokou vlhkostí. Před každým použitím zkontrolujte pevné uchycení. Používejte pouze na rovných, hladkých a čistých površích. Během jízdy nemanipulujte s telefonem. V případě poškození výrobek nepoužívejte.

Údržba: V případě znečištění přísavku opláchněte teplou vodou a nechte volně uschnout.



Magnetický držiak na mobil s přísavkou

Návod: Pripevnite držiak na rovný, čistý a hladký povrch a otočením kolieska v smere „TIGHT“ ho pevne zaistite. Pre uvoľnenie otočte v smere „OPEN“. Telefón priložte k magnetu. Ak telefón nepodporuje magnetické uchytenie, nalepte naň priložený magnetický krúžok.

Návod na použitie lepiacej podložky na palubnú dosku: Vyberte rovné miesto. Očistite a osušte povrch palubnej dosky. Odstráňte ochrannú fóliu zo spodnej strany podložky. Prilepte podložku na zvolené miesto a pevne pritlačte. Pre dosiahnutie maximálnej príľnavosti nechajte podložku bez zaťaženia aspoň 12–24 hodín. Pri extrémnych teplotách držiak z auta vyberte a uložte mimo vozidla.

Upozornenie: Nepoužívajte výrobok pri extrémnych teplotách ani v prostredí s vysokou vlhkosťou. Pred každým použitím skontrolujte pevné uchytenie. Používajte len na rovných, hladkých a čistých povrchoch. Počas jazdy nemanipulujte s telefónom. V prípade poškodenia výrobok nepoužívajte.

Údržba: V prípade znečistenia prísavku opláchnite teplou vodou a nechajte voľne vyschnúť.

Magnetyczny uchwyt na telefon z przyssawką

Instrukcja: Przymocuj uchwyt do płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni i dokręć go, obracając pokrętkę w kierunku „TIGHT”. Aby zwolnić, obróć w kierunku „OPEN”. Przyłóż telefon do magnesu. Jeśli telefon nie obsługuje mocowania magnetycznego, przyklej do niego dołączony pierścień magnetyczny.

Instrukcja użycia podkładki klejącej na deskę rozdzielczą: Wybierz płaskie miejsce. Oczyszcz i osusz powierzchnię deski rozdzielczej. Usuń folię ochronną z dolnej strony podkładki. Przyklej podkładkę w wybranym miejscu i mocno dociśnij. Aby uzyskać maksymalną przyczepność, pozostaw podkładkę bez obciążenia przez co najmniej 12–24 godziny. W ekstremalnych temperaturach wyjmij uchwyt z samochodu i przechowuj go poza pojazdem.

Ostrzeżenie: Nie używaj produktu w ekstremalnych temperaturach ani w środowisku o wysokiej wilgotności. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność mocowania. Używaj tylko na płaskich, gładkich i czystych powierzchniach. Nie obsługuj telefonu podczas jazdy. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

Konserwacja: W razie zabrudzenia opłucz przyssawkę ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Mágneses telefontartó tapadókoronggal

Használati útmutató: Rögzítse a tartót sima, tiszta és egyenletes felületre, majd a „TIGHT” irányba forgatva a tekerőt, szorosán rögzítse. Az oldáshoz forgassa a „OPEN” irányba. Helyezze a telefont a mágneshez. Ha a telefon nem támogatja a mágneses rögzítést, ragassza rá a mellékelt mágneses gyűrűt.

A műszerfalra ragasztható alátét használata: Válasszon egy sima felületet. Tisztítsa meg és szárítsa meg a műszerfal felületét. Távolítsa el a védőfóliát az alátét aljáról. Ragassza fel az alátétet a kiválasztott helyre, és erősen nyomja rá. A maximális tapadás érdekében hagyja az alátétet terhelés nélkül legalább 12–24 órán át. Szélsőséges hőmérséklet esetén vegye ki a tartót az autóból, és tárolja a járművön kívül.

Figyelmeztetés: Ne használja a terméket szélsőséges hőmérsékleten vagy magas páratartalmú környezetben. Minden használat előtt ellenőrizze a stabil rögzítést. Csak sima, tiszta és egyenletes felületen használja. Vezetés közben ne kezelje a telefont. Sérülés esetén ne használja a terméket.

Karbantartás: Szennyeződés esetén öblítse le a tapadókorongot meleg vízzel, és hagyja megszáradni.

Suport magnetic pentru telefon cu ventuză

Instrucțiuni: Atașați suportul pe o suprafață plană, curată și netedă și fixați-l ferm rotind roțița în direcția „TIGHT”. Pentru eliberare, roțiți în direcția „OPEN”. Așezați telefonul pe magnet. Dacă telefonul nu suportă prinderea magnetică, lipiți pe el inelul magnetic inclus.

Instrucțiuni pentru utilizarea pad-ului adeziv pentru bord: Alegeți un loc plan. Curățați și uscați suprafața bordului. Îndepărtați folia de protecție de pe partea inferioară a pad-ului. Lipiți pad-ul în locul ales și apăsați ferm. Pentru aderență maximă, lăsați pad-ul fără sarcină cel puțin 12–24 de ore. În condiții de temperaturi extreme, scoateți suportul din mașină și păstrați-l în afara vehiculului.

Atenționare: Nu utilizați produsul la temperaturi extreme sau în medii cu umiditate ridicată. Verificați fixarea sigură înainte de fiecare utilizare. Utilizați doar pe suprafețe plane, netede și curate. Nu manipulați telefonul în timpul conducerii. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.

Întreținere: În caz de murdărire, clătiți ventuza cu apă caldă și lăsați-o să se usuce natural.