

Instructions: Train Bubble Machine Toy With Light and Sounds

Instructions: Unscrew the cover and insert 4x AA batteries with correct polarity. Open the cap, pour in the bubble liquid, and close it. Switch the button to ON to turn on and OFF to turn off.

Návod: Bublínková mašinka se světlem a zvukem

Návod: Odšroubujte kryt na spodní části a vložte 4x AA baterie (nejsou součástí), dbejte na správnou polaritu. Kryt zašroubujte. V horní části mašinky otevřete víčko a nalijte tekutinu na výrobu bublin, nepřepíňujte. Víčko uzavřete. V zadní části mašinky přepněte tlačítko do polohy ON. Pro vypnutí do polohy OFF.

Instrukcja: Maszynka do baniek mydlanych ze światłem i dźwiękiem

Instrukcje: Odkręć pokrywę i włóż 4 baterie AA zgodnie z prawidłową polaryzacją. Otwórz zakrętkę, wlej płyn do baniek i zamknij ją. Przełącz przycisk na ON, aby włączyć, i OFF, aby wyłączyć.

Használati útmutató: Buborékfújó gép fénnnyel és hanggal

Használati utasítás: Csavarja le a fedelet, és helyezzen be 4 db AA elemet a megfelelő polaritással. Nyissa ki a kupakot, töltsé bele a buborékfújó folyadékot, majd zárja vissza. A bekapcsoláshoz állítsa a kapcsolót ON állásba, a kikapcsoláshoz OFF állásba.

Instrucțiuni: Mașină de făcut baloane cu lumină și sunet

Instrucțiuni: Deșurubați capacul și introduceți 4 baterii AA respectând polaritatea corectă. Deschideți capacul, turnați lichidul pentru baloane și închideți-l. Comutați butonul pe ON pentru pornire și pe OFF pentru oprire.

Návod: Bublínkový strojček so svetlom a zvukom

Návod: Odskrutkujte kryt a vložte 4x AA batérie so správnou polaritou. Otvorte viečko, nalejte tekutinu na bubliny a zatvorte ho. Prepnutím tlačidla do polohy ON zapnete, do polohy OFF vypnete.