



Manual: Magic Water Drawing Markers 12 pcs

Draw a small picture on the back side of the spoon. The drawing must be filled in evenly. Let the marker dry for 3–5 seconds. Then slowly and carefully immerse the spoon into water at a slight angle. The water must gradually get underneath the drawing. It is recommended to use a deep plate or a larger bowl for the water. Dry the spoon thoroughly before the next use.



Návod: Kouzelné fixy na vodní malování 12 ks

Na zadní stranu lžičky nakreslete malý obrázek. Je nutné vyplnit kresbu rovnoměrně. Nechejte fixu zaschnout 3–5 s. Poté ponořte lžičku do vody velmi pomalu a opatrně pod malým úhlem. Voda se musí postupně dostat pod obrázek. Na vodu je vhodné použít hluboký talíř nebo větší misku. Lžičku před dalším použitím otřete do sucha.



Instrukcja obsługi: Magiczne flamastry do malowania wodą 12 szt.

Narysuj mały obrazek na tylnej stronie łyżeczki. Rysunek musi być równomiernie wypełniony. Pozostaw marker do wyschnięcia na 3–5 sekund. Następnie bardzo powoli i ostrożnie zanurz łyżeczkę w wodzie pod lekkim kątem. Woda musi stopniowo dostać się pod rysunek. Do wody najlepiej użyć głębokiego talerza lub większej miski. Przed kolejnym użyciem dokładnie wytrzyj łyżeczkę do sucha.



Használati útmutató: Varázslatos vízfestő filctollak 12 db

Rajzoljon egy kis képet a kanál hátoldalára. A rajzot egyenletesen kell kitölteni. Hagyja a filctollat 3–5 másodpercig száradni. Ezután lassan és óvatosan merítse a kanalat enyhe szögben a vízbe. A víznek fokozatosan kell a rajz alá jutnia. A vízhez ajánlott mély tányért vagy nagyobb tálat használni. A következő használat előtt törölje szárazra a kanalat.

Manual: Markere magice pentru desen cu apă 12 buc.

Desenați o imagine mică pe partea din spate a linguriței. Desenul trebuie colorat uniform. Lăsați markerul să se usuce timp de 3–5 secunde. Apoi introduceți lingurița în apă foarte încet și cu grijă, la un unghi mic. Apa trebuie să pătrundă treptat sub desen. Pentru apă este recomandat să folosiți o farfurie adâncă sau un bol mai mare. Ștergeți lingurița până se usucă înainte de următoarea utilizare.

Návod: Kúzelné fixky na vodné maľovanie 12 ks

Na zadnú stranu lyžičky nakreslite malý obrázok. Kresba musí byť rovnomerne vyfarbená. Nechajte fixku zaschnúť 3–5 sekúnd. Potom lyžičku veľmi pomaly a opatrne ponorte do vody pod miernym uhlom. Voda sa musí pod obrázok dostať postupne. Na vodu je vhodné použiť hlboký tanier alebo väčšiu misku. Lyžičku pred ďalším použitím utrite dosucha.